



1. Führen Sie zuerst den Dual SIM Adapter Platz SIM-1 (ohne SIM-Karte!) wie eine normale SIM-Karte ein!

2. Setzen Sie nun die 1. SIM-Karte wie üblich ein!

3. Setzen Sie nun die 2. SIM-Karte in den externen Halter ein
4. Montieren Sie den Akku-Deckel!

5. Suchen Sie nach dem Start den Eintrag Dual-SIM unter Anwendungen!

6. Falls keine SIM-Karte erkannt wird, bitte auch mal vorab die PIN-Abfragen abschalten.