

















## **DIESE ANLEITUNG IST anhand des iPhone 5 EXEMPLARISCH FÜR DAS HTC ONE M8.**

- vorab, sollte die Rückseite Ihres HTC ONE M8 keine Schutzfolie vorweisen, so muss die Rückseite im Bereich des externen Teils mit zwei Tesastreifen abgeklebt werden. Benötigen Sie ein zusätzliches Case, so melden Sie sich bitte unter support@g-telware.de
- x 1. Bestücke den Adapter mit der äußeren SIM-Karte 2 und schiebe diese in
- \* die dafür vorgesehene Metallschienenaufnahme des Adapters.
- 2.Setze das andere Ende ZUSAMMEN mit SIM-Karte 1 in den SIM-Tray! Bitte nur diesen verwenden.
- 3.Schiebe den Adapter samt SIM-Karte in den SIM-Slot. Hierbei sollte die Kerbe (siehe Bild) zum Einfädeln genutzt werden, schräg mit der Ecke in diese Kerbe ansetzen und dann gerade einführen. Achte darauf, dass der SIM-Tray exact bündig abschließt. Es wird eine kurze Zeitspanne dauern bis eine Rückmeldung des HTC ONE M8, wie "Suchen" etc. erscheinen wird.
- \* 4. Setze das HTC mit der LINKEN Seite zuerst in das Case ein und verlege das lose Ende des Adapters schräg an der Kamera vorbei, so dass dieser nicht unnötig scharf geknickt wird.
- x 5. Schließe das Case und starten Sie ggfs. Ihr HTC neu, falls die SIM-Karte nicht gleich erkannt wird.
- \* 6.Gehen Sie bitte anschließend unter Anwendungen-Dual SIM.
- 7.Sollte der Adapter mal entfernt werden müssen, bitte diesen NUR "horizontal wedelnd" und nicht auf direkten Zug entfernen!