




Gilt für  
Dual- als  
auch für  
Triple-SIM-  
Adapter!



Wichtig, die  
Mikro-SIM-Karte  
muss Spiel haben  
und sich im SIM-  
Tray leicht  
bewegen lassen,  
damit das  
Flexkabel nicht zu  
sehr geklemmt  
wird, ansonsten  
bitte die  
MikroSIM-Kanten  
leicht  
abschleifen!



Gehen Sie bitte  
anschließend unter  
Einstellungen->Telefon-  
>SIM-Anwendungen:

- 1.Switch Number  
Hier schalten sie  
zwischen den Karten um!
- 2.AutoSwitch  
Hier kann der  
automatische  
Umschaltmodus aktiviert  
werden! PIN-Abfrage  
muss deaktiviert werden!
- 3.Setup

Hier können die  
Umschaltzeiten für den  
automatischen  
Umschaltvorgang  
eingeschaltet werden!  
Hier können auch statt  
den Bezeichnungen  
SIM1,...numerische  
Einträge gebildet werden,  
dies ist jedoch nicht  
reversibel!

